



NAPOMENA: Radi preciznijeg bušenja hladnjaka odštampati ovaj raspored elemenata, zaljepiti na hladnjak i tako ga iskoristiti kao šablon za rupe izlaznih tranzistora.

Na otpornike R25, R23, R24, R26 i R27 postaviti male odstoynike visine cca 5mm kako isti ne bi dodirivali štampanu ploču.